

COLLE RESIST FLEX

REPARATION ET ASSEMBLAGE

DESCRIPTION

La colle Resist Flex, dotée de la formule la plus avancée des colles bi-composants, est idéale pour tous les collages sur des supports flexibles.

En plus de coller, elle répare, reconstitue et rebouche.

DESTINATIONS

- Adapté pour le collage de tous supports flexibles
- Supports : bois, métal, béton, ancien carrelage, marbre
- Matériaux : céramique, faïence, verre, plastiques (sauf PE, PP)

AVANTAGES

- Haute résistance à la torsion, élastique à 200%
- Collage facile, rapide, puissant et ultra-résistant
- Très bonne adhérence sur les supports flexibles
- Système pratique, collage sur 5 mètres linéaires avec 3 embouts auto-mélangeurs
- Translucide



MARQUAGE & CERTIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION



- Première utilisation : Première utilisation : dévissez le bouchon gris et vissez un embout sur le corps de la seringue
- Retirez le bouchon transparent puis insérez le piston sur la seringue. Appuyez doucement et laissez couler les premières gouttes de colles
- Appuyez doucement sur le piston toutes les 5 minutes pour éviter que la colle ne sèche dans l'embout
- Dévissez l'embout une fois la réparation terminée et remplacez-le par le bouchon gris

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées.

NETTOYAGE

- Colle fraîche : chiffon sec + acétone
- Colle sèche : grattage

CONSERVATION

- 1 an dans son emballage d'origine et une fois entamé, plusieurs mois dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière (température idéale de conservation : 2°C à 8°C).
- Protéger du gel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Formule	Methoxyethyl Cyanoacrylate
Coloris	Translucide
Destination	Support flexibles
Résistance maximale	24h
Température de mise en œuvre	Entre -50°C à +120°C

CONDITIONNEMENTS

Format	Coloris	PCB	Code	GENCOD
Seringue 10 g	Translucide	6	30629112	3549212494476

Une question ? Un conseil ?
Notre service consommateur est à votre disposition
CONTACTEZ-NOUS PAR SMS au 06 44 60 14 96

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur sader.fr

Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

